




Mikser ręczny

MODEL: 711355





LP.	Numer katalogowy	Nazwa części
1	V711355-01	Stopa kompletna
2	V711355-02	Wałek
3	V711355-03	Sprężynka
4	V711355-04	Wałek główny
5	V711355-05	Sprzęgło wału
6	V711355-06	Sprzęgło
7	V711355-07	Uszczelka stopy
8	V711355-08	Głowica kompletna
9	V711355-09	Zestaw naprawczy
10	V711355-10	Sprzęgło
11	V711355-11	Złącze
12	V711355-12	Oślona przycisku
13	V711355-13	Obudowa
14	V711355-14	Kratki wentylacyjne silnika
15	V711355-15	Zestaw montażowy
16	V711355-16	Wieszak
17	V711355-17	Zaczep
18	V711355-18	Śruba
19	V711355-19	Zestaw dźwigni blokującej śrubę pokrywy
20	V711355-20	Dźwignia obudowy
21	V711355-21	Popychacz przycisku
22	V711355-22	Dźwignia popychacza przycisku
23	V711355-23	Śruba obudowy z zaślepką i uszczelką
24	V711355-24	Wentylator silnika
25	V711355-25	Nakładka wentylacyjna
26	V711355-26	Wspornik resetu
27	V711355-27	Rura wentylatora
28	V711355-28	Silnik
29	V711355-29	Etykieta
30	V711355-30	Płyta główna
31	V711355-31	Przewód zasilający
32	V711355-32	Wirnik kompletny
33	V711355-33	Szczotki silnika
34	V711355-34	Wiązka przewodów elektrycznych
35	V711355-35	Gniazdo
36	V711355-36	Silnik