





Szatkownica do warzyw CL30

BISTRO

MODEL: 713300





LP.	Numer katalogowy	Nazwa części
1	V713300-01	Pojemnik z pokrywą
2	V713300-02	Pokrywka
3	V713300-03	Popychacz
4	V713300-04	Rączka
5	V713300-05	Popychacz
6	V713300-06	Prowadnica popychacza
7	V713300-07	Popychacz
8	V713300-08	Pokrywa
9	V713300-09	Tarcza odrzutnik
10	V713300-10	Korpus dolny
11	V713300-11	Zespół napędowy
12	V713300-12	Uszczelniacz
13	V713300-13	Ośłona wentylatora
14	V713300-14	Panel sterowania
15	V713300-15	Ośłona przednia
16	V713300-16	Odbój gumowy
17	V713300-17	Przekładnia
18	V713300-18	Mocowanie płyty
19	V713300-19	Ścianka mocowania płyty
20	V713300-20	Mocowanie płyty
21	V713300-21	Pasek wieloklinowy
22	V713300-22	Koło pasowe
23	V713300-23	Koło pasowe
24	V713300-24	Łożysko
25	V713300-25	Wentylator
26	V713300-26	Łożysko
27	V713300-27	Wiatrak
28	V713300-28	Wiatrak
29	V713300-29	Podstawa
30	V713300-30	Nóżka
31	V713300-31	Śmigło
32	V713300-32	Stopa
33	V713300-33	Wałek napędowy
34	V713300-34	Przewód zasilający
35	V713300-35	Nasada
36	V713300-36	Płyta sterująca
37	V713300-37	Kondensator
38	V713300-38	Wyłącznik rozruchowy