






Szatkováńnica do warzyw

MODEL: 713500





LP.	Numer katalogowy	Nazwa części
1	V713500-01	Pokrywa górna
2	V713500-02	Popychacz nerkowy
3	V713500-03	Rączka
4	V713500-04	Ramię dociskowe
5	V713500-05	Prowadnica popychacza
6	V713500-06	Tuleja prowadnicy popychacza
7	V713500-07	Oś prowadnicy popychacza
8	V713500-08	Popychacz
9	V713500-09	Łożysko ślizgowe
10	V713500-10	Zatrask pokrywy
11	V713500-11	tarcza odrzutnik
12	V713500-12	Obudowa dolna
13	V713500-13	Pierścień
14	V713500-14	Nóżka
15	V713500-15	Śruba mocujące
16	V713500-16	Pasek
17	V713500-17	Zestaw naprawczy silnika
18	V713500-18	Zestaw naprawczy wałka
19	V713500-19	Tulejka dystansowa
20	V713500-20	Wspornik silnika
21	V713500-21	Wałek napędowy szatkownicy
22	V713500-22	Zegier
23	V713500-23	Sworzeń napędu
24	V713500-24	Klin wału
25	V713500-25	Łożysko
26	V713500-26	Zegier
27	V713500-27	Uszczelka wału
28	V713500-28	Podkładka wałka h=25,5
29	V713500-29	Łożysko
30	V713500-30	Mocowanie płytki elektronicznej
31	V713500-31	Mocowanie płyty
32	V713500-32	Zaślepka
33	V713500-33	Klin wału 4x4x16
34	V713500-34	Przewód zasilający
35	V713500-35	Przycisk START
36	V713500-36	Przycisk STOP
37	V713500-37	Łożysko
38	V713500-38	Przycisk włącznika
39	V713500-39	Kondensator
40	V713500-40	Pręt blokujący
41	V713500-41	Płyta sterująca
42	V713500-42	Przewód zasilający
43	V713500-43	Przewód zasilający
44	V713500-44	Koło do paska zębatego kompletne
45	V713500-45	Wentylator
46	V713500-46	Łożysko
47	V713500-47	Silnik
48	V713500-48	Kondensator 60 μ F
49	V713500-49	Wyłącznik rozruchowy(cewka)