




# Szatkownice do warzyw

## MODEL: 713510





LP.	Numer katalogowy	Nazwa części
1	V713510-01	Kompletna pokrywa górna
2	V713510-02	Popychacz nerkowy
3	V713510-03	Rączka
4	V713510-04	Docisk popychacza (zestaw)
5	V713510-05	Prowadnica popychacza
6	V713510-06	Tuleja prowadnicy popychacza
7	V713510-07	Oś prowadnicy popychacza
8	V713510-08	Łożysko ślizgowe
9	V713510-09	Zatrząsk pokrywy
10	V713510-10	Zestaw naprawczy
11	V713510-11	Zestaw podkładek
12	V713510-12	Tarcza odrzutnik (plastik)
13	V713510-13	Obudowa dolna
14	V713510-14	Zawias pokrywy
15	V713510-15	Obudowa Silnika
16	V713510-16	Płyta dolna obudowy silnika
17	V713510-17	Nóżka
18	V713510-18	Popychacz
19	V713510-19	Wkład popychacza
20	V713510-20	Krańcówka magnetyczna
21	V713510-21	Pojemnik gourmet
22	V713510-22	Klin wału 4x4x16
23	V713510-23	Zespół przekładni
24	V713510-24	Zaślepka śruby
25	V713510-25	Śruba 4X35
26	V713510-26	Pokrywa górna
27	V713510-27	Koło zębate (72 zęby)
28	V713510-28	Koło zębate (18 zęby)
29	V713510-29	Pokrywa dolna
30	V713510-30	Pasek

LP.	Numer katalogowy	Nazwa części
31	V713510-31	Zestaw naprawczy silnika
32	V713510-32	Zestaw naprawczy wałka
33	V713510-33	Tulejka dystansowa
34	V713510-34	Wspornik silnika
35	V713510-35	Wałek napędowy szatkownicy
36	V713510-36	Podkładka wałka h=25,5
37	V713510-37	Uszczelka wału
38	V713510-38	Sworzeń napędu
39	V713510-39	Klin wału
40	V713510-40	Łożysko
41	V713510-41	Zegier
42	V713510-42	Łożysko
43	V713510-43	Zegier
44	V713510-44	Mocowanie płytki elektronicznej
45	V713510-45	Mocowanie płyty
46	V713510-46	Pasek (HTD 450-5MX 15)
47	V713510-47	Przycisk START
48	V713510-48	Przycisk STOP
49	V713510-49	Dławica przewodu zasilającego
50	V713510-50	Płyta sterująca
51	V713510-51	Przewody elektryczne
52	V713510-52	Przewód zasilający
53	V713510-53	Przewód zasilający
54	V713510-54	Koło do paska zębatego kompletne
55	V713510-55	Wentylator
56	V713510-56	Łożysko
57	V713510-57	Silnik
58	V713510-58	Kondensator 60 $\mu$ F
59	V713510-59	Wyłącznik rozruchowy(cewka)