




KONTAKT GRILL PODWÓJNY

MODEL: 777217





LP.	Numer katalogowy	Nazwa części
1	V777217-01	Uchwyt
2	V777217-02	Grzałka górna kontakt grilla
3	V777217-03	Prowadnica
4	V777217-04	Ośłona sprężyny
5	V777217-05	Grzałka dolna kontakt grilla
6	V777217-06	Kostka przyłączeniowa
7	V777217-07	Kostka przyłączeniowa
8	V777217-08	Termostat
9	V777217-09	Rynienka na tłuszcz
10	V777217-10	Przełącznik
11	V777217-11	Pokrętło
12	V777217-12	Kontrolka pomarańczowa
13	V777217-13	Kontrolka zielona
14	V777217-14	Nóżka
15	V777217-15	Ogranicznik przewodu zasilającego
16	V777217-16	Przewód zasilający
17	V777217-17	Sprężyna
18	V777217-18	Płytki hamująca
19	V777217-19	Izolacja
20	V777217-20	Rączka
21	V777217-21	Płyta grzewcza górna
22	V777217-22	Ośłona
23	V777217-23	Płyta grzewcza dolna
24	V777217-24	Sprężyna naciągowa