




GYROS GAZOWY

MODEL: 777373





LP.	Numer katalogowy	Nazwa części
1	V777373-01	Sztyca
2	V777373-02	Podstawa na mięso
3	V777373-03	Blokada sztycy
4	V777373-04	Sworzeń
5	V777373-05	Łożysko
6	V777373-06	Ośłona łożyska
7	V777373-07	Przełącznik
8	V777373-08	Szuflada ociekowa
9	V777373-09	Motoreduktor
10	V777373-10	Dolny element obudowy
11	V777373-11	Mocowanie osłony palnika
12	V777373-12	Ośłona palnika
13	V777373-13	Górny element obudowy
14	V777373-14	Mocowanie sztycy
15	V777373-15	Tylna część obudowy
16	V777373-16	Dysza: odpowiednia dla modelu i rodzaju gazu
17	V777373-17	Palnik
18	V777373-18	Przewód doprowadzający gaz
19	V777373-19	Element obudowy
20	V777373-20	Pokrętło
21	V777373-21	Pokrętło
22	V777373-22	Łożysko
23	V777373-23	Prowadnica
24	V777373-24	Kuweta ociekowa
25	V777373-25	Rura spustowa
26	V777373-26	Mocowanie silnika
27	V777373-27	Kostka przyłączeniowa
28	V777373-28	Mocowanie silnika
29	V777373-29	Przewód zasilający
30	V777373-30	Ogranicznik przewodu zasilającego
31	V777373-31	Ośłona ociekowa
32	V777373-32	Ośłona boczna
33	V777373-33	Szufelka do gyrosa
34	V777373-34	Uchwyt noża