




Witryna grzewcza 120 l

MODEL: 852121





LP.	Numer katalogowy	Nazwa części
1	V852121-01	Panel sterowania
2	V852121-02	Gniazdo
3	V852121-03	Podkładka
4	V852121-04	Przewód zasilający
5	V852121-05	Termostat
6	V852121-06	Uszczelka
7	V852121-07	Przełącznik on/off
8	V852121-08	Kontrolka
9	V852121-09	Wskaźnik temperatury
10	V852121-10	Nóżka podstawy
11	V852121-11	Wspornik
12	V852121-12	Szyba drzwi
13	V852121-13	Rączka drzwi
14	V852121-14	Lewy wspornik
15	V852121-15	Prawy wspornik
16	V852121-16	Szyba boczna
17	V852121-17	Panel lewy
18	V852121-18	Dolny lewy wspornik
19	V852121-19	Dolny prawy wspornik
20	V852121-20	Lewy wspornik półki
21	V852121-21	Prawy wspornik półki
22	V852121-22	Prawy wspornik
23	V852121-23	Ostona ze stali nierdzewnej
24	V852121-24	szyba przednia do witryny
25	V852121-25	Ślizgowa szyna
26	V852121-26	Półka
27	V852121-27	Ślizg drzwi przesuwnych
28	V852121-28	Element grzewczy w kształcie litery U
29	V852121-29	Podwozie grzejnika
30	V852121-30	Podgrzewacz
31	V852121-31	Płyta dolna grzejnika
32	V852121-32	Pojemnik
33	V852121-33	Chłodna płyta
34	V852121-34	Obudowa dolna
35	V852121-35	Oświetlenie LED
36	V852121-36	Gniazdo
37	V852121-37	Płyta boczna pokrywy światła
38	V852121-38	Termostat 150st. C
39	V852121-39	Termostat 125st. C
40	V852121-40	Półka 2
41	V852121-41	Półka 3