



kuchnia gazowa, 4 palniki z piekarnikiem elektrycznym, 24+7kW, G20

Kod katalogowy: 9716310





Nr części (V nr rys.-nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V9716310.2-01	Korpus	
V9716310.2-02	Prowadnica rusztu	
V9716310.2-03	Kominek	
V9716310.2-04	Błat	
V9716310.2-05	Kolektor gazowy	
V9716310.2-06	Panel	
V9716310.2-07	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9716310.2-08	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9716310.2-09	Puszka przył czeniowa	
V9716310.2-10	Zawias piekarnika	C008957
V9716310.2-11	Drzwi szklane	
V9716310.2-12	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9716310.2-13	Misa lewa	C010501
V9716310.2-14	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9716310.2-15	Misa prawa	C010501
V9716310.2-16	Podstawa dyszy	C009080
V9716310.2-17	Zawór	C008801
V9716310.2-18	Ośłona o wietlenia	
V9716310.2-19	Sciana tylna szafki	
V9716310.2-20	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9716310.2-21	Pokrywa puszeki	
V9716310.2-22	Uchwyt szyby	
V9716310.2-23	Ramka szybki	
V9716310.2-24	Ośłona sterowania	
V9716310.2-25	Płyta piekarnika	
V9716310.2-26	Podkładka r czki	
V9716310.2-27	ruba radełkowana	
V9716310.2-28	Podparcie grzałki	
V9716310.2-29	Ruszt 300x335	C009045
V9716310.2-30	Dławica	C007438
V9716310.2-31	Ruszt piekarnika	C009148
V9716310.2-32	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9716310.2-33	Uszczelka drzwi piekarnika	
V9716310.2-34	Magnes	C007297
V9716310.2-35	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9716310.2-36	Stopka okr gła	C007292
V9716310.2-37	Grzałka góna	
V9716310.2-38	Grzałka dolna	
V9716310.2-39	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9716310.2-40	Podkładka r czki	
V9716310.2-41	Szyba wewn trzna	
V9716310.2-42	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9716310.2-43	Nakretka z pierscieniem M10x1	C010733
V9716310.2-44	Dysza palnika pilota	C010906
V9716310.2-45	Palnik pilota	C008078
V9716310.2-46	Kostka przył czeniowa	C009005
V9716310.2-47	Rura miedziana fi6	
V9716310.2-48	Rura miedziana fi10	
V9716310.2-49	Termopara 600	C008081
V9716310.2-50	Termopara 800	C009004
V9716310.2-51	Szybka aroodporna o wietlenia	
V9716310.2-52	Nakr tka kołpakowa M8x1	C001255
V9716310.2-53	Pokr tło elektryczne	C011147
V9716310.2-54	Lampka zielona	
V9716310.2-55	Lampka pomara czowa	C011146
V9716310.2-56	Pokr tło gazowe	C011161
V9716310.2-57	Uchwyt M5	
V9716310.2-58	Oprawka ceramiczna	C008153
V9716310.2-59	Stycznik	C008954

Nr części (V nr rys.-nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V9716310.2-60	Wyłącznik osiowy	C009020
V9716310.2-61	Termostat	C005517
V9716310.2-62	Przełącznik	C009008
V9716310.2-63	Termostat bezpieczeństwa	C008953
V9716310.2-64	arówka 25W 230V	C008159
V9716310.2-65	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9716310.2-66	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9716310.2-67	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9716310.2-68	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9716310.2-69	Wzmocnienie wspornika palnika pionowego	
V9716310.2-70	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9716310.2-71	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9716310.2-72	Wspornik podstawy dyszy	C009079
V9716310.2-73	Korona palnika 5kW	C009053
V9716310.2-74	Korpus palnika 5kW	C009054
V9716310.2-75	Induktor 5kW	C010161
V9716310.2-76	Wspornik pilota 5	
V9716310.2-77	Dysza palnika 5 kw	C006358
V9716310.2-78	Korona palnika 7kW	C009040
V9716310.2-79	Korpus palnika 7kW	C009027
V9716310.2-80	Induktor 7kW	C009168
V9716310.2-81	Wspornik pilota 7	
V9716310.2-82	Dysza palnika 7 kw	C007720
V9716310.2-83	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9716310.2-84	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9716310.2-85	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9716310.2-86	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9716310.2-87	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9716310.2-88	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9716310.2-89	Nie dotyczy tego modelu produktu	